

Configurando o Tarifador Hosttar com o PABX NS500 Panasonic.

Abaixo a tela de configuração de exemplo do Pabx:

**Principal**

SMDR Opções de SMDR Manutenção Remoto Senha

**Formato SMDR**

Tipo	:	Tipo A	▼
Porta	:	LAN(TELNET)	▼
Comprimento da página (número de linhas)	:	66	▼
Comprimento do rodapé em branco (número de linhas)	:	0	▼
Formato de data	:	DD-MM-AA	▼
Formato de hora (12h / 24h)	:	24H	▼

**Informações de impressão**

Chamada de saída	:	Impressão	▼
Chamada de entrada	:	Impressão	▼
Chamada interna	:	Impressão	▼
Logon/Logout	:	Sem impressão	▼
Estado do quarto de Hotel	:	Sem impressão	▼
Lembrete programado (Chamada despertador)	:	Sem impressão	▼
Registro de erro	:	Sem impressão	▼

SMDR Opções de SMDR Manutenção Remoto Senha

**Opção**

Discagem ARS	:	Disque depois de Modificação	▼
Número e nome de ID do chamador	:	Nº	▼
Número e nome DDI / DID	:	Nº	▼
Discagem secreta	:	Imprimir "..." (Segredo)	▼
Modo de privacidade	:	Imprimir o número discado	▼
Código de condição "RC"	:	Sem impressão	▼
Código de condição "AN"	:	Sem impressão	▼
Modificação de ID de chamador	:	Depois da modificação	▼
Notificação de chamada de emergência	:	Término da chamada	▼

**LAN**

Número da porta SMDR	:	2300	
Senha SMDR	:	PCCSMDR	
Código de nova linha para Telnet	:	CR+LF	▼

\*) Execute a redefinição do sistema para as alterações surtirem efeito

Configuração no Tarifador:

