

RESUMO DE OPERAÇÕES E FACILIDADES NOS RAMAIS DO SISTEMA

DESCRIÇÃO	PROCEDIMENTOS
Chamar um ramal	Digitar N° do ramal (21...44)
Chamar um grupo de ramais	Digitar 6 + N° do grupo (0...9)
Efetuar ligação externa	Digitar 0 após tom de linha + n° ext.
Efetuar chamada via linha específica	Digitar 8 + N ° da linha (1...8)
Capturar chamada genérica	Digitar 55
Capturar chamada específica de um ramal	Digitar 5 + N ° do ramal
Transferir chamada para um ramal	Flash + N ° do ramal
Transferir chamada para um grupo de ramais	Flash + N ° do grupo
Cancelar transferência antes do atendimento	Digitar 0
Flash na linha externa (Facilidades CPA)	Flash + 1
Conferência com uma linha externa e ramais	Flash + N ° do ramal após atender Digitar * 0
Conferência com uma linha externa e grupos	Flash + N ° do grupo após atender Digitar * 0
Conferência entre ramais	Chamar ramal A digitar * N ° do ramal B ...
Atender porteiro *	Retirar fone do gancho, Abrir fechadura digitar *
Estacionar chamada (Retenção)	Fhash + 7 N ° da posição (1...8)
Recuperar chamada estacionada	Digitar 7 + posição (1...8)
Ativar desvio de chamada	Digitar * 1 + n° ramal destino + *
Desativar desvio de chamada	Digitar * 1 #
Desvio de chamada se ramal ocupado	Digitar * 9 n° ramal destino + *
Ativar não perturbe	Digitar * 2 *
Desativar não perturbe	Digitar * 2 #
Ativar Baby audio(som ambiente)	Digitar * 3 *
Desativar Baby audio	Digitar * 3 #
Ativar cadeado eletrônico	Digitar * 5 + Senha XX *
Desativar cadeado eletrônico	Digitar * 5 + Senha XX + #
Programar senha cadeado	Digitar * 6 + XX + Senha nova duas vezes
Programar serviço despertador *	Digitar * 4 + HH:MM + 1 = uma vez 2 = Diariamente 3 = Diariamente exceto dias prg. Especial
Escutar mensagem de espera *	Digitar * 81 (apenas R. 21)
Gravar mensagem *	Digitar * 82 (apenas R. 21)
Efetuar qualquer operação com cadeado ativado	Digitar * 5 + Senha + Código de procedimento

* necessita de módulos opcionais - Hostwap V 1